

Ved brannalarm

2 SONER I BRANN	
Sone 0001, 2 adresser i brann	BRANN 1/2
Adresse 01.001 Rom 1	1/2
Adresse 01.002 Rom 1	2/2
Sone 0002, 1 adresse i brann	BRANN 2/2



Disse operasjonene er kun for brannpersonell.



Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se *Utkoble/tilkoble funksjoner*.



Kontakt din Schneider-brannalarmleverandør for mer informasjon.

Tilbakestilling til normal drift:

